

MUGGEN

**INDOOR****50m²**

GEbruIKSAANWIJZING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

WERKING

Alleen vrouwelijk muggen steken. Normaal leven ze van plantensappen, maar wanneer ze eitjes ontwikkelen hebben steekvliegen meer voedingsstoffen nodig die ze uit ons bloed halen. Met hun zoemend geluid zijn ze in staat om de mannetjes in het donker te vinden. Ultrasonic Defend Muggen verstoort deze communicatie, waardoor de vrouwelijke muggen hun eitjes niet verder kunnen ontwikkelen. Ultrasonic Defend Muggen imiteert het geluid van vliegende muggen en zorgt ervoor dat de aanwezige muggen op de vlucht slaan voor ze kunnen prikken. Het wordt aanbevolen om het volume overdag maximaal in te stellen en bij het slapen gaan 's nachts op een lager niveau dat je zelf niet meer hoort.

INSTALLATIE

Dit toestel werkt op 3 AA batterijen 1,5 V (niet meegeleverd). Zorg er voor dat de regelknop opzij uit staat voor je de batterijen in het toestel aanbrengt. Steek de 3 batterijen in het toestel met de juiste polariteit (-/+) zoals die aangeduid is op het toestel. Met de regelknop opzij zet je het toestel aan en uit en kan je het volume regelen. Wanneer de rode LED vooraan brandt functioneert het apparaat goed.

POSITIONERING EN BEREIK

Ultrasonic Defend Muggen beschermt tot max. 50 m² oppervlakte. Plaats het toestel tegenover de zone die moet worden beschermd. Laat het apparaat 24 uur per dag aanstaan.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dit toestel, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is het gevolg van de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. © 2022

- Apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA (FIGUUR 1)

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
Gildeweg 37b
NL-3771 NB Barneveld
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

o Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie
Plus d'information

www.edialux.com

V-3043

Art. nr: 1112077956

**WEITECH®**
Intelligent Pest Control



WK0029

MOUSTIQUES



INDOOR

50m²

MODE D'EMPLOI



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

FONCTIONNEMENT

Seules les femelles moustiques piquent. Normalement, elles se nourrissent de jus de plantes, mais lorsqu'elles ont des œufs, les moustiques ont besoin de plus de nutriments, qu'elles obtiennent de notre sang. Grâce à leur bourdonnement, elles sont capables de trouver les mâles dans l'obscurité. Ultrasonic Defend Moustiques perturbe cette communication, empêchant les moustiques femelles de poursuivre le développement de leurs œufs. Ultrasonic Defend Moustiques imite le bruit des moustiques en vol et fait fuir les moustiques avant qu'ils ne puissent piquer. Il est recommandé de régler le volume au maximum pendant la journée et le soir, au moment de se coucher, à un niveau plus bas pour ne pas l'entendre.

INSTALLATION

Cet appareil fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V (non fournies). Assurez-vous que le bouton de commande est sur le côté avant d'insérer les piles. Insérez les 3 piles en respectant la polarité (-/+) indiquée sur l'appareil. Utilisez le bouton de commande situé sur le côté pour allumer et éteindre l'appareil et pour régler le volume. Lorsque le LED rouge situé à l'avant est allumé, l'appareil fonctionne correctement.

POSITIONNEMENT ET PORTÉE

Ultrasonic Defend Moustiques protège jusqu'à 50 m² de surface. Placez l'appareil en face de la zone à protéger. Laissez l'appareil allumé 24 heures sur 24.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Des examens approfondis ont démontré que cet appareil, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat. © 2022

- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

(FIGURE 1)

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales.

Distribué par:

Pelsis Belgium SA
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
Gildeweg 37b
NL-3771 NB Barneveld
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

o Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie
Plus d'information

www.edialux.com

V-3043

Art. nr: 1112077956

**WEITECH®**
Intelligent Pest Control



WK0029